

CUFFIE WIRELESS 2.4 GHZ GREEN EDITION

IMPORTANTE! PER PERFORMANCE OTTIMALI, ASSICURATEVI CHE IL LED BLU DELLE CUFFIE SIA SULLO STESSO LATO DEL DETECTOR!

Istruzioni di Accoppiamento con SIMPLEX+

1. ASSICURATEVI CHE IL DETECTOR SIA ACCESO!

2. Mentre premete il tastino bianco sulle cuffie, spostate il tasto on-off delle cuffie in posizione "on" e non lasciate il tastino bianco fino a quando i beep che indicano lo status batteria non vengono emessi.

3. Le cuffie emetteranno un numero di beep per indicare lo stato della batteria: Cinque (5) beep per una batteria completamente carica, quattro (4), tre (3), due (2) beep per indicare una carica inferiore e un (1) beep quando la batteria è scarica. Quando la batteria sta per scaricarsi completamente, le cuffie inizieranno ad emettere dei beep continui ad intervalli brevi, indicando che è arrivato il momento di ricaricare la batteria.

IMPORTANTE! Quando la batteria è scarica, ci potrebbero essere disconnessioni e disaccoppiamenti con il detector!

4. Il LED blu dall'altro lato, inizierà a lampeggiare ogni 2 secondi.

5. Premete i tasti più (+) e meno (-) sul vostro detector **contemporaneamente**. Si sentirà un beep acuto.

6. Il LED blu sulle cuffie inizierà a lampeggiare ogni secondo, l'icona del wireless apparirà sul display e le cuffie wireless saranno accoppiate al detector.

7. Una volta che l'accoppiamento sarà completato, le cuffie e il detector si collegheranno automaticamente al prossimo avvio.

8. Dopo aver effettuato con successo l'accoppiamento, se riscontrate distorsioni nell'audio o interferenze da altri detector, cambiate il canale selezionando le impostazioni di connessione wireless sul vostro detector e usando i tasti più (+) e meno (-). I canali cambieranno tra 1-5. Nella posizione 0 la connessione wireless è spenta. Quando non usate le cuffie wireless, è raccomandabile impostare il settaggio wireless su 0.

9. Per regolare il volume, utilizzate l'impostazione di volume del detector.

Istruzioni di Accoppiamento con Anfibio e Kruzer

1. ASSICURATEVI CHE IL DETECTOR SIA ACCESO!

2. Mentre premete il tastino bianco sulle cuffie, spostate il tasto on-off delle cuffie in posizione "on" e non lasciate il tastino bianco fino a quando i beep che indicano lo status batteria non vengono emessi.

3. Le cuffie emetteranno un numero di beep per indicare lo stato della batteria: Cinque (5) beep per una batteria completamente carica, quattro (4), tre (3), due (2) beep per indicare una carica inferiore e un (1) beep quando la batteria è scarica. Quando la batteria sta per scaricarsi completamente, le cuffie inizieranno ad emettere dei beep continui ad intervalli brevi, indicando che è arrivato il momento di ricaricare la batteria.

IMPORTANTE! Quando la batteria è scarica, ci potrebbero essere disconnessioni e disaccoppiamenti con il detector!

4. Il LED blu dall'altro lato, inizierà a lampeggiare ogni 2 secondi.

5. Accendete il detector e tenete premuto il tasto SETTING e non lasciatelo fino a quando la scritta "HP" non viene mostrata sul display.

6. Quando l'accoppiamento sarà operativo, l'audio di sentirà nelle cuffie e il LED blu inizierà a lampeggiare ogni secondo. Inoltre l'icona wireless apparirà nell'angolo in basso a destra del display. Se l'accoppiamento fallisce, l'icona wireless inizierà a lampeggiare. In questo caso, ripetete i passi precedenti.

7. Una volta che le cuffie sono accoppiate, se avvertite delle distorsioni nell'audio o interferenze da altri detector, selezionate WIRELESS nelle opzioni. Cambiate il canale usando i tasti più (+) e meno (-). Ad ogni pressione dei tasti il canale cambierà tra 00-19-oF. Nella posizione oF, la connessione wireless sarà disattivata. Quando non usate le cuffie wireless, raccomandiamo di tenere l'impostazione WIRELESS sulla posizione oF.

8. Una volta che l'accoppiamento sarà completato, le cuffie e il detector si collegheranno automaticamente al prossimo avvio.

9. Per regolare il volume, utilizzate l'impostazione VOLUME sul detector.

Istruzioni di Accoppiamento per Altri Modelli

RACER 2: NUMERO SERIALE DEL CONTROL BOX SUPERIORE A 9402

GOLD RACER: NUMERO SERIALE DEL CONTROL BOX SUPERIORE A 6916

IMPACT: Versione Software R2_V1.16_V1.14 o successive. Potete scaricare l'ultima versione del software da www.noktadetectors.com

IMPORTANTE! Una posizione "off" è stata aggiunta ai canali WiFi del vostro detector (mostrata con "oF" sul display). Quando non usate le cuffie wireless, è raccomandabile tenere la connessione WiFi del vostro detector su "oF".

1. ASSICURATEVI CHE IL DETECTOR SIA SPENTO!

Solo per Racer 2 e Gold Racer: Inserite il dongle nell'apposito scomparto presente nel lato sinistro del control box (per i modelli Racer 2 e Gold Racer sprovvisti di modulo interno).

2. Mentre premete il tastino bianco sulle cuffie, spostate il tasto on-off delle cuffie in posizione "on" e non lasciate il tastino bianco fino a quando i beep che indicano lo status batteria non vengono emessi.

3. Cinque (5) beep per batteria completamente carica, quattro (4), tre (3), due (2) beep per indicare una carica minore e un (1) beep se la batteria è scarica. Quando la batteria sta per scaricarsi completamente, le cuffie inizieranno ad emettere dei beep continui ad intervalli brevi, indicando che è arrivato il momento di ricaricare la batteria.

NOTA! Con batteria scarica, ci potrebbero essere disconnessioni e disaccoppiamenti!

4. Il LED blu dall'altro lato, inizierà a lampeggiare ogni 2 secondi.

5. **Racer 2 e Gold Racer:** Accendete il detector mentre premete il tasto più (+) e non lasciate il tasto più (+) per circa 5-6 secondi.

Impact: Accendete il detector mentre premete il tasto EXPERT e non lasciate il tasto EXPERT per circa 5-6 secondi.

6. Quando l'accoppiamento sarà operativo, l'audio di sentirà nelle cuffie e il LED blu inizierà a lampeggiare ogni secondo.

7. Se l'accoppiamento fallisce o se sentite distorsioni nell'audio o interferenze da altri detector, cambiate canale tenendo in avanti il grilletto su Racer 2 e Gold Racer mentre simultaneamente premete il tasto Giù e sull'Impact tirando il grilletto mentre simultaneamente premete il tasto Giù. Ogni volta che premete il tasto Giù, i canali cambieranno tra 00-09-oF.

8. Una volta che l'accoppiamento sarà completato, le cuffie e il detector si collegheranno automaticamente al prossimo avvio.

9. Per regolare il volume, usate il pomello On-Off/Volume sul detector.

NOTA!

Se si perde la connessione durante l'accoppiamento, spegnete e riavviate il detector e le cuffie e ripetete la procedura.

Caricate la batteria se è scarica.

Istruzioni di Accoppiamento per PulseDive

1. ASSICURATEVI CHE IL DETECTOR SIA SPENTO!

2. Mentre premete il tastino bianco sulle cuffie, spostate il tasto on-off delle cuffie in posizione "on" e non lasciate il tastino bianco fino a quando i beep che indicano lo status batteria non vengono emessi.

3. Le cuffie emetteranno un numero di beep per indicare lo stato della batteria: Cinque (5) beep per una batteria completamente carica, quattro (4), tre (3), due (2) beep per indicare una carica inferiore e un (1) beep quando la batteria è scarica. Quando la batteria sta per scaricarsi completamente, le cuffie inizieranno ad emettere dei beep continui ad intervalli brevi, indicando che è arrivato il momento di ricaricare la batteria.

IMPORTANTE! Con batteria scarica, ci potrebbero essere disconnessioni e disaccoppiamenti con il detector!

4. Il LED blu dall'altro lato, inizierà a lampeggiare ogni 2 secondi.

5. Accendete il PulseDive mentre tenete premuto il tasto (A). Si sentirà un beep.

6. Il LED rosso si accenderà e il LED verde inizierà a lampeggiare. Quando l'accoppiamento sarà operativo, il LED verde sul PulseDive e il LED blu sulle cuffie inizieranno a lampeggiare.

7. Spegnete il PulseDive e le cuffie. Poi accendete prima le cuffie e poi il PulseDive. Una volta accoppiati, si collegheranno automaticamente ad ogni riavvio.

IMPORTANTE! Se le vostre cuffie wireless sono già accoppiate con un altro detector Nokta Makro diverso dal PulseDive, quando le accoppiate con il PulseDive dovrete cambiare canale wireless sul vostro detector per ricollegare di nuovo le cuffie! Dovrete farlo solo per il primo accoppiamento. Non servirà più cambiare canale negli usi successivi.

Ricarica

Potete usare un caricabatterie USB da 5V 1A per caricare le vostre cuffie. Usarne uno con voltaggio o amperaggio più alto potrebbe danneggiare le cuffie o le sue batterie.

1. Inserite un'estremità del cavo di ricarica nel caricabatterie e l'altra nel connettore delle cuffie.

2. Durante la ricarica il LED vicino al connettore di ricarica diventerà rosso.

3. La ricarica richiede circa 3 ore.

4. Quando la ricarica è completa, il LED rosso si spegnerà.

Specifiche Tecniche

Frequenza: 2.4 GHz

Audio Output: Mono

Batteria: Li-Po

Autonomia: 14-20 ore

Tempo Ricarica: Circa 3 ore

Range Trasmissione: 10 metri (33ft.)